Glow & Go Monitoring System

08023

User Guide

French Guide Included
Mode d'emploi
en français inclus

©2008 Dorel Juvenile Group. All Rights Reserved.
www.djgusa.com (800) 544-1108
www.safety1st.com
Made in CHINA. Fabriqué en CHINE.
Styles and colors may vary. Les styles et les couleurs peuvent varier.
Distributed by (distribué par) Dorel Juvenile Group, Inc.,
2525 State St., Columbus, IN 47201-7494
Dorel Distribution Canada, 873 Hodge, St-Laurent, QC H4N 2B1
04/02/08 4358-4554

⚠ WARNING

PLEASE READ THE FOLLOWING WARNINGS AND ALL ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE GLOW & GO MONITORING SYSTEM. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

TERMS USED IN WARNINGS: The term "Receiver" corresponds to "Parent's Unit" and the term "Transmitter" corresponds to "Baby's Unit" in the rest of this instruction booklet.

- The Glow & Go Monitoring System is not intended to replace responsible and proper parental supervision.
- Check your child's activity at regular intervals as this monitor will not alert parents to the silent activities of a child.
- Before using your Glow & Go Monitoring System:
  - Read and follow all instructions carefully.
  - Read and observe all warnings on the product and in this instruction booklet.
- To prevent entanglement with the adapter cord, **NEVER** PLACE THE CORD IN OR NEAR A CRIB OR PLAYPEN. **DO NOT** place the Receiver anywhere its AC adapter cord is within reach of children.
- **ALWAYS** KEEP THE TRANSMITTER, RECEIVER AND AC ADAPTERS OUT OF REACH OF CHILDREN.
- This product is not intended to be used as a medical monitor and its use should not replace adult supervision.
- It is essential to check reception regularly. Please see the Testing Reception section for complete instructions.
- The Glow & Go Monitoring System is intended for indoor use only.
- **NEVER** use the Transmitter or Receiver near water. For example, do not use near a bathtub, bathroom sink, laundry tub, kitchen sink, in a wet basement, etc.
- Always unplug the AC adapters from wall outlets during long periods of non-use.
- Position the Transmitter, Receiver and AC adapters to allow adequate ventilation and prevent these components from overheating.
- To prevent overheating, keep the Transmitter, Receiver and AC adapters away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other appliances (including amplifiers) which produce heat. Also keep these components out of direct sunlight.
- Use only the AC adapters provided. Use of any other adapters may damage the Transmitter and/or Receiver. Plug the AC adapters into standard household current only (120V AC outlet)! To prevent entanglement and overheating, **DO NOT** use extension cords.
- The AC adapters may become slightly warm to the touch during operation. This is normal.
- Position the AC adapter cords so that they are not walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at AC

adapter plugs, wall plugs, and the point at which the cords attach to the Transmitter and Receiver.

- This product should be serviced only by qualified service personnel at Dorel Juvenile Group when:
  - An AC adapter or its plug is damaged,
  - The Transmitter or Receiver have fallen,
  - Liquid has spilled into the Transmitter or Receiver or
  - The Transmitter or Receiver do not appear to operate normally or exhibit a marked change in performance
- **DO NOT** attempt to service this product beyond that described in the Troubleshooting section at the end of these instructions. All other servicing should be referred to qualified personnel at Dorel Juvenile Group.

NOTE: The LEDs emit IR (infra red) light that is not harmful.

⚠ WARNING ⚠

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO WATER OR MOISTURE. NEVER ATTEMPT TO OPEN THE CASE OF THE PRODUCT. THIS IS DANGEROUS AND WILL VOID THE WARRANTY. NO SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO DOREL JUVENILE GROUP CONSUMER RELATIONS (800) 544-1108.

CLEANING: Use a dry cotton cloth to keep the Monitor free from dust. Do Not Use Water!

NOTE: We've included a thermometer to help assure you that the temperature of your baby's room is within the comfortable and recommended range of 16°C to 20°C. We recommend you check against your home thermometer to ensure accuracy.

FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- The carrier frequency on channel I is 49.850 MHz and the carrier frequency on channel II is 49.870 MHz.
- The field strength is 80 dB microvolts per meter at 3 meters.

WARNING: Changes and modifications not expressly approved by Dorel Juvenile Group or registrant of this equipment can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commissions rules.

Features and Components



- A LCD Display
- B On/Off
- C Channel Switch
- D AC Port (on back)
- E Microphone
- F Nightlight On/Off
- G AC/DC Adapter (3 included)
- H Night Glow LEDs (3)
- I Green Power On Indicator
- J Antenna/Handle
- K Volume Control
- L Sound Lights
- M On/Off
- N Speaker
- O Channel Selector
- P Green Power On Indicator

Keep These Instructions for Future Use

- Lay out and identify all parts.
- Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, or if you are having difficulty using this product, email consumer@djgusa.com, call Consumer Relations at (800) 544-1108, or fax at (800) 207-8182. You can also visit our website at www.safety1st.com. Have the model number (08023) and date code (manufacturing date) ready before you call. The date code is located inside the battery compartment of the Parent's Unit.
- The Parent's Units take 3 AAA alkaline batteries (not included). The Baby's Unit takes one 9 volt battery (not included. AC adapter may be used instead of batteries.
- There are two Parent's Units included with this model that function identically. For simplicity, the instructions will state "Parent's Unit" throughout.

Setting Up Your Glow & Go Monitoring System

Choose Locations:

IMPORTANT: When choosing locations to set up the Baby's Unit and Parent's Unit follow these guidelines:

- For best sound quality, place Baby's Unit 4 to 6' (1.5 to 2 m) away from the baby.
- Use the Parent's Unit far enough away from the Baby's Unit so as not to get feedback.
- During use of the monitor, if the sound quality deteriorates you may be reaching the limits of the monitor's range. If this happens, you will need to move the Parent's Unit in closer proximity to the Baby's Unit.
- Adjust the volume to a comfortable level for your environment.

To Set Up the Parent's Unit:

⚠ CAUTION

- When using batteries, check batteries regularly. **DO NOT** use monitor system in portable mode when batteries are low.
- **DO NOT** submerge any part of the product in water.
- Remove batteries when stored for long periods of non-use.
- Unplug power cord before replacing batteries.

NOTE: The Parent's Unit and Baby's Unit may use either the AC adapter or batteries. When plugged in, the AC adapter will be the source of power.

1. **Battery Use:** Unscrew the screw on the back of the Parent's Unit **(Figure A).** Pull off the battery door. Insert batteries with polarity as indicated. Secure the door with the screw.
2. **AC Use:** Connect the AC adapter into the side of the Parent's Unit **(Figure A).** Connect the AC adapter into a power outlet.



NOTE: Parent's Unit may be used as traditional monitor, on a table top or other flat surface, or it may be carried with you. If desired, slide the belt clip over your belt.

⚠ BATTERY CAUTION:

- Keep these instructions as they contain important information.
- **DO NOT** mix old and new batteries.
- **DO NOT** mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- **DO NOT** submerge any part of the product in water.
- Dispose of batteries safely.
- Remove batteries when stored for long periods of non-use.
- Unplug power cord before replacing batteries.
- Use only the adapters supplied with this product. Incorrect adapter polarity or voltage can seriously damage the product.
- THERE IS A RISK OF EXPLOSION IF THE BATTERIES ARE REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
- Use AAA size alkaline batteries only for parent unit, and a 9 volt battery for baby's unit (batteries not provided).

To Set Up the Baby's Unit:

⚠ WARNING

- To prevent entanglement, only mount the Baby's Unit in a location where it and its AC adapter cord are **OUT OF REACH OF CHILDREN.**
- To prevent entanglement and overheating, **NEVER** use an extension cord.

3. **Battery Use:** Unscrew the screw at the back of the Baby's Unit **(Figure B).** Pull off the battery door. Insert 9 volt battery. Secure the door with the screw.

4. **AC Use:** Connect the AC adapter into the back of the Baby's Unit **(Figure B).** Connect the AC adapter into a power outlet.

CAUTION: DO NOT use an adapter that did not come with this product.



To Use the Baby's Unit and Parent's Unit:

5. Turn the Parent's Unit and the Baby's Unit **On.** Adjust the channel on Parent's Unit to match the channel on Baby's Unit **(Figure C).**

6. Adjust the volume by turning the button on the side of the Parent's Unit **(Figure C).**

7. Check to be sure the Parent's Unit and Baby's Unit are on the same channel **(Figure C).**



Soft Glow:

8. For your convenience, the Soft Glow and digital room temperature have been designed to work independently of the audio monitor. Soft Glow can be turned on/off even when the audio monitor is off and the digital temp will always be displayed when the Baby's Unit is powered on.
   To turn light on, press the top (antenna) of the Baby's Unit **(Figure D).** Press again to turn light off. The Soft Glow light has a 15-minute automatic shut off.
   NOTE: The Soft Glow light has a long lasting bulb, which is not replaceable.



Secure Sound Lights:

9. The 5 sound lights on the Parent's Unit indicate the sound level of the baby. The more noise your baby makes, the more sound lights will illuminate **(Figure E).**



Audio Power On:

10. The power on indicator on the Parent's Unit lights green **(Figure E).**

CAUTION: Test the Parent's Unit and Baby's Unit before each use. It is essential to check reception regularly.

LCD Display:

11. The LCD will constantly display the temperature of your baby's room **(Figure F).** The Soft Glow and digital temperature display have been designed to work even when audio is powered off.

NOTE: Recommended range: 16°C to 20°C.



To Test the Reception:

12. Place the Baby's Unit at least 20' (6 m) away from Parent's Unit. Have an adult speak into the Baby's Unit at various levels (soft to loud) while another adult checks the Parent's Unit for the proper sound and reception. Try the Parent's Unit in every location that it will be used. It is best to follow these guidelines for good reception:

Guidelines for Good Reception:

- Place your Baby's Unit 4 to 6' (1.5 to 2 m) away from the baby.
- Adjust the volume to a comfortable level for your environment.
- Use the Parent's Unit far enough away from the Baby's Unit so as not to get feedback.
- During use of the monitor, if the sound quality deteriorates you may be reaching the limits of the monitor's range. If this happens, you will need to move the Parent's Unit in closer proximity to the Baby's Unit.
- If you have difficulty obtaining good sound quality, please refer to the Troubleshooting section at the end of these instructions.

NOTE: It is possible for the Parent's Unit to pick up sounds or display interference from other signal producing devices which broadcast in the 49 MH_Z frequency range. To minimize this potential problem, two independent channels have been provided. If you experience interference while using one channel setting, simply switch the Parent's Unit and Baby's Unit to the other channel. Selecting a channel is usually a one-time adjustment. If interference persists on all channels, please refer to the Troubleshooting section at the end of these instructions.

CAUTION: To protect your privacy, always turn the Baby's Unit off when not in use. Always remember that you are using public airwaves. Sound may be broadcast to other receiving devices. Conversations, even from rooms nearby, may be broadcast.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Parent's Unit power indicator does not illuminate	Parent's Unit is not turned on	Slide the volume control on
	Batteries are low or dead	Replace batteries
	AC Adapter not properly connected	Make certain that any light switches that control the power flow to the wall outlet are on (when using AC)
		Check AC Adapter jack-to-socket and plug-to-outlet connections
Static or interference in the signal transmission	Baby's and Parent's Units may be set on different channels	Make sure both units are on the same channel (I or II)
	Local interference from electrical or radio frequency appliance near your location	Turn off the appliances that may be causing interference
		Switch channel setting on both Parent and Baby Units
	Units may be too far away from each other	Reduce the distance between the two units
Parent's Unit has no sound or sound breaks up	Volume not turned up	Adjust the volume control on the Parent's Unit
	Signal interference due to microwaves, monitors, cellular or cordless telephones, etc.	Turn the Baby's Unit and Parent's Unit off, wait a moment then turn them back on
	Out of range	Bring Parent's Unit closer to Baby's Unit
Audio feedback (squealing)	Baby's Unit is too close to the Parent's Unit	Move the Baby's Unit further away from the Parent's Unit
		Lower the volume on the Parent's Unit
Weak sound coming from Parent's Unit	Out of range	Operate Parent's Unit closer to the Baby's Unit
	Batteries are low	Replace batteries

NOTE: Please do not return this product to the place of purchase. If you are having difficulty using this product email consumer@djgusa.com, call Consumer Relations at (800) 544-1108, or fax at (800) 207-8182. You can also visit our website at www.safety1st.com

One-Year Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Glow & Go Monitoring System), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on front page and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.

This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or inconsequential damages.

Système de surveillance lumineux

08023

Manuel du propriétaire

French Guide Included
Mode d'emploi
en français inclus

©2008 Dorel Juvenile Group. All Rights Reserved.
www.djgusa.com (800) 544-1108
www.safety1st.com
Made in CHINA. Fabriqué en CHINE.
Styles and colors may vary. Les styles et les couleurs peuvent varier.
Distributed by (distribué par) Dorel Juvenile Group, Inc.,
2525 State St., Columbus, IN 47201-7494
Dorel Distribution Canada, 873 Hodge, St-Laurent, QC H4N 2B1
04/02/08 4358-4554

⚠ AVERTISSEMENTS

S.V.P. LIRE ATTENTIVEMENT LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SUIVANTS AVANT D'UTILISER LE SYSTÈME DE SURVEILLANCE LUMINEUX. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

TERMES UTILISÉS DANS LES AVERTISSEMENTS : Le terme « Récepteur » correspond à l'unité du parent et le terme « Émetteur » correspond à l'unité du bébé dans la balance du livret d'instructions.

- Le Système de surveillance lumineux n'est pas prévu pour remplacer la surveillance parentale responsable et appropriée.
- Vérifiez l'activité de votre enfant à intervalles réguliers car ce moniteur n'alertera pas les parents des activités silencieuses d'un enfant.
- Avant d'utiliser le Système de surveillance lumineux :
  - Lire et suivre attentivement toutes les instructions.
  - Lire et observer tous les avertissements sur le produit et dans le livret d'instructions.
- Pour prévenir les dangers d'enchevêtrement avec le cordon de l'adaptateur, **NE JAMAIS** PLACER LE CORDON DANS OU À PROXIMITÉ DU LIT D'ENFANT OU DU PARC. **NE PAS** placer le récepteur dans un endroit où le cordon de l'adaptateur CA est à la portée des enfants.
- **TOUJOURS** GARDER L'ÉMETTEUR, LE RÉCEPTEUR ET LES ADAPTATEURS CA HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé comme moniteur médical et son utilisation ne doit pas remplacer la supervision d'un adulte.
- Il est essentiel de vérifier la réception régulièrement. S.V.P. voir la section « Vérifiez la réception » pour des instructions détaillées.
- Le Système de surveillance lumineux est conçu pour être utilisé à l'intérieur seulement.
- **NE JAMAIS** utiliser l'émetteur ou le récepteur près de l'eau. Par exemple, ne pas utiliser à proximité d'une baignoire, d'un évier de salle de bain, d'une cuve de lessivage, d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, etc.
- Toujours débrancher les adaptateurs CA des prises de courant murales pendant de longues périodes de non-utilisation.
- Placez l'émetteur, le récepteur et les adaptateurs CA pour permettre une ventilation adéquate et empêcher ces composantes de surchauffer.
- Pour prévenir le surchauffage, gardez l'émetteur, le récepteur et les adaptateurs CA loin des sources de chaleur comme les radiateurs, les registres de chaleur, les cuisinières ou autres appareils électriques (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur. Gardez également ces composantes loin des rayons directs du soleil.
- Utilisez seulement les adaptateurs CA fournis. L'utilisation d'autres adaptateurs peut endommager l'émetteur et/ou le récepteur. Branchez les adaptateurs CA dans une prise de courant standard seulement (120V CA)! Pour prévenir les enchevêtrements, et le surchauffage, **NE PAS** utiliser de rallonges électriques.
- Les adaptateurs CA peuvent devenir légèrement chauds au toucher pendant

l'opération. Ceci est normal.

- Placez les cordons de l'adaptateur CA de façon à ce qu'on ne puisse marcher dessus ou les coincer par des articles placés sur ou contre eux, en portant une attention particulière aux cordons des prises de l'adaptateur AC, aux prises de courant murales, et à l'endroit où les cordons se fixent à l'émetteur ou au récepteur.
- Ce produit doit être réparé seulement par le personnel qualifié du service de Dorel Juvenile Group lorsque :
  - Un adaptateur CA ou sa prise est endommagé,
  - L'émetteur ou le récepteur sont tombés,
  - Du liquide s'est renversé dans l'émetteur ou le récepteur ou
  - L'émetteur ou le récepteur ne semble pas fonctionner normalement ou montre un changement marqué d'exécution.
- **NE PAS** tenter de réparer ce produit au-delà de ce qui est décrit dans la section « Dépannage » à la fin de ces instructions. Toute autre réparation doit être référée au personnel qualifié de Dorel Juvenile Group.

REMARQUE : Les voyants DEL émettent une lumière IR (infra rouge) qui n'est pas nocive.

⚠ AVERTISSEMENTS ⚠

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À L'EAU OU À L'HUMIDITÉ. NE JAMAIS TENTER D'OUVRIR LE BOÎTIER DU PRODUIT. CECI EST DANGEREUX ET ANNULERA LA GARANTIE. AUCUNES PIÈCES RÉPARABLES À L'INTÉRIEUR. CONTACTEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE DOREL AU (800) 544-1108 POUR TOUTE RÉPARATION.

ENTRETIEN : Utilisez un chiffon en coton sec pour garder le moniteur propre. Ne pas utiliser d'eau.

REMARQUE : Nous avons inclus un thermomètre pour aider à vous assurer que la température de la chambre de votre bébé se situe dans la plage confortable et recommandée de 16°C à 20°C. Nous vous recommandons de comparer avec votre thermomètre maison pour assurer l'efficacité.

Information sur le FCC

Cet appareil est conforme avec la section 15 des règlements du FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil peut ne pas causer d'interférence nocive, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non-désiré.

- La fréquence porteuse sur le canal I est 49,850 MHz et la fréquence porteuse sur le canal II est 49,870 MHz.
- La grandeur de champ est 80 dB microvolts par mètre à 3 mètres.

AVERTISSEMENT : Tous changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par Dorel Juvenile Group ou le détenteur de permis de cet équipement peut annuler votre autorité d'opérer cet équipement sous les règlements de la « Federal Communications Commissions »

Caractéristiques et composantes



- **A** Affichage ACL
- **B** On/Off (marche/arrêt)
- **C** Commutateur de canal
- **D** Point d'accès CA (au dos)
- **E** Microphone
- **F** Veilleuse On/Off (Marche/Arrêt)
- **G** Adaptateur AC/CD (3 inclus)
- **H** Voyants DEL Veilleuse (3)
- **I** Indicateur vert de mise en marche
- **J** Antenne/Poignée
- **K** Contrôle du volume
- **L** Lumières de sons
- **M** On/Off (marche/arrêt)
- **N** Haut-parleur
- **O** Sélecteur de canaux
- **P** Indicateur vert de mise en marche

Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

- Étalez et identifiez toutes les pièces.
- Ne pas retourner ce produit au magasin. Si des pièces sont manquantes, ou si vous avez de la difficulté à utiliser ce produit, faites parvenir un courriel à consumer@djgusa.com, appelez le Service à la clientèle au (800) 544-1108, ou une télécopie au (800) 207-8182. Vous pouvez aussi visiter notre site internet à www.safety1st.com. Ayez en main le numéro de modèle (08023) et le code de date (date de fabrication) avant d'appeler. Le code de date se trouve à l'intérieur du compartiment à piles de l'unité du parent.
- L'unité du parent utilise 3 piles alcalines AAA (non incluses). L'unité du bébé utilise une pile de 9 volts (non incluse). L'adaptateur CA peut être utilisé à la place des piles.
- Il y a deux unités de parent incluses avec ce modèle qui fonctionnent identiquement. Pour la simplicité, les instructions citeront « l'unité du parent » tout au long du manuel.

Installation de votre Système de surveillance lumineux

Choisir les emplacements:

IMPORTANT : Lorsque vous choisissez les endroits pour installer l'unité du bébé et celle du parent, suivre ces guides :

- Pour une meilleure qualité de son, placez l'unité du bébé à 1,5 – 2 mètres (4 à 6 pieds) du bébé.
- Utilisez l'unité du parent assez loin de l'unité du bébé pour ne pas avoir de retour de son.
- Pendant l'utilisation du moniteur, si la qualité du son se détériore, vous avez peut-être atteint les limites de portée du moniteur. Si cela se produit, vous devrez déplacer l'unité du parent un peu plus près de l'unité du bébé.
- Ajustez le volume à un niveau confortable pour votre environnement.

Installer l'unité du parent :

⚠ ATTENTION

- Lorsque vous utilisez les piles, vérifiez les piles régulièrement. **NE PAS** utiliser le système de surveillance en mode portable quand les piles sont faibles.
- **NE PAS** immerger aucune pièce du produit dans l'eau.
- Enlevez les piles lorsque vous rangez l'appareil pour une longue période.
- Débranchez le cordon électrique avant de remplacer les piles.

REMARQUE : L'unité du parent et l'unité du bébé peuvent utiliser l'adaptateur CA ou les piles. Lorsqu'il est branché, l'adaptateur CA sera la source de courant.

1. **Utilisation avec les piles :** Dévissez la vis au dos de l'unité du parent **(Figure A)**. Retirez la porte du compartiment à piles. Insérez les piles selon la polarité indiquée. Replacez la porte avec la vis.
2. **Utilisation avec l'adaptateur CA :** Branchez l'adaptateur CA dans le côté de l'unité du parent **(Figure A)**. Branchez l'adaptateur CA dans la prise de courant électrique.



REMARQUE : L'unité du parent peut être utilisé comme moniteur traditionnel, sur un dessus de table ou autre surface plate, ou il peut être transporté avec vous. Si désiré, glissez la pince de ceinture sur votre ceinture.

⚠ INFORMATION SUR LES PILES :

- Conservez ces instructions car elles contiennent de l'information importante.
- **NE PAS** mélanger des piles usagées avec des piles neuves.
- **NE PAS** mélanger de piles alcalines, standard (carbone zinc), ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Assurez-vous que toutes les surfaces de contact sont propres et brillantes avant d'installer les piles.
- Les bornes ne doivent pas être court-circuitées.
- **NE PAS** immerger aucune partie du produit dans l'eau.
- Jetez les piles de façon sécuritaire.
- Enlevez les piles lorsque vous rangez l'appareil pour une longue période.
- Débranchez le cordon électrique avant de remplacer les piles.
- Utilisez seulement les adaptateurs fournis avec ce produit. Une polarité ou un voltage incorrect de l'adaptateur peut endommager sérieusement le produit.
- IL EXISTE UN RISQUE D'EXPLOSION SI LES PILES SONT REMPLACÉES PAR UN MAUVAIS TYPE DE PILES.
- Utilisez les piles alcalines AAA seulement pour l'unité du parent, et une pile de 9 volts pour l'unité du bébé (piles non comprises).

Installer l'unité du bébé :

⚠AVERTISSEMENTS

- Pour prévenir les enchevêtrements, placez l'unité du bébé dans un endroit où l'appareil et le cordon de l'adaptateur seront **HORS DE LA PROTÉE DES ENFANTS**.
- Pour prévenir les enchevêtrements et la surchauffe, **NE JAMAIS** utiliser de rallonge électrique.

3. **Utilisation avec les piles :** Dévissez la vis au dos de l'unité du parent **(Figure B)**. Enlevez la porte du compartiment. Insérez une pile de 9 volts. Remettre la porte en place avec la vis.

4. **Utilisation avec l'adaptateur CA :** Branchez l'adaptateur CA au dos de l'unité du bébé **(Figure B)**. Branchez l'adaptateur CA dans la prise de courant électrique.

ATTENTION : NE PAS utiliser un adaptateur qui n'est pas fourni avec ce produit.



Utilisation de l'unité du bébé et de l'unité du parent :

5. Mettre en marche l'unité du parent et celle du bébé. Réglez le canal sur l'unité du parent avec le canal correspondant sur l'unité du bébé **(Figure C).**

6. Réglez le volume en tournant le bouton sur le côté de l'unité du parent **(Figure C).**

7. Assurez-vous que l'unité du parent et l'unité du bébé sont sur le même canal **(Figure C).**



Lueur douce :

8. Pour votre convenance, la lueur douce et la température numérique de la pièce ont été conçues pour fonctionner indépendamment du moniteur audio. La lueur douce peut être mise en marche ou arrêté (On/Off) même lorsque le moniteur audio n'est pas en fonction et la température numérique sera toujours affichée lorsque l'unité du bébé sera mis en marche. Pour allumer la lumière, appuyez sur le dessus (antenne) de l'unité du bébé **(Figure D)**. Appuyez de nouveau pour éteindre la lumière. La veilleuse Lueur Douce arrêtera automatiquement après 15 minutes.
REMARQUE : La veilleuse Lueur Douce est équipée d'une ampoule longue durée, laquelle ne se remplace pas.



Lumières de sons sécuritaires :

9. Les 5 lumières de sons sur l'unité du parent indiquent le niveau de son du bébé. Plus votre bébé émet des sons, plus de lumières s'illumineront **(Figure E)**.

Mise en marche audio :

10. Le voyant de mise en marche sur l'unité du parent passera au vert **(Figure E)**.

ATTENTION : Testez l'unité du parent et celle du bébé avant chaque utilisation. Il est essentiel de vérifier la réception régulièrement.

Affichage ACL :

11. L'affichage ACL affichera constamment la température dans la chambre de votre bébé **(Figure F)**. La veilleuse et l'affichage numérique de la température ont été conçues pour fonctionner même si le système audio est éteint.



REMARQUE : Portée recommandée : 16°C à 20°C.

Tester la reception :

12. Placez l'unité du bébé à au moins 6 m (20') de celle du parent. Demandez à un adulte de parler dans l'unité du bébé à différents niveaux (doux à fort) pendant qu'un autre adulte vérifie l'unité du parent pour un son et une réception adéquate. Essayez l'unité du parent dans chaque endroit où il sera utilisé. Il est préférable de suivre ces indications pour obtenir une bonne réception.

Instructions pour une bonne reception :

- Placez l'unité du bébé à 1,5 à 2 m (4 à 6') du bébé.
- Réglez le volume à un niveau confortable pour votre environnement.
- Utilisez l'unité du parent assez loin de l'unité du bébé pour éviter les retours de son.
- Pendant l'utilisation du moniteur, si la qualité du son se détériore, vous avez peut-être atteint les limites de portée du moniteur. Si cela se produit, vous devrez déplacer l'unité du parent un peu plus près de l'unité du bébé.
- Si vous avez de la difficulté à obtenir un son de bonne qualité, veuillez vous référer à la section « Dépannage » à la fin de ces instructions.

REMARQUE : Il est possible pour l'unité du parent d'enregistrer des sons ou produire des interférences provenant d'un autre signal par des appareils qui émettent sur la même fréquence de 49 MHz. Pour minimiser ce problème potentiel, deux canaux indépendants sont fournis. Si vous éprouvez des interférences sur un canal, changez simplement pour l'autre canal sur l'unité du bébé et celle du parent. Choisir un canal est généralement un ajustement unique. Si l'interférence persiste sur tous les canaux, veuillez vous référer à la section « Dépannage » à la fin de ces instructions.
ATTENTION : Pour la protection de votre vie privé, toujours éteindre l'unité du bébé quand il n'est pas utilisé. Rappelez-vous que vous utilisez des ondes aériennes publiques. Les sons peuvent être transmis à d'autres appareils de réception. Les conversations, même dans des pièces à proximité, peuvent être transmises.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le voyant de mise en marche de l'unité du parent ne s'illumine pas.	L'unité du parent est éteinte.	Glissez le contrôle du volume à « ON ».
	Les piles sont faibles ou mortes.	Remplacez les piles
	L'adpatateur CA n'est pas correctement branché.	Assurez-vous que toutes les commutateurs de lumières qui commandent le flux de courant dans la prise de courant sont allumés (lorsque vous utilisez l'adaptateur CA).
		Vérifiez les connections de la prise de l'adaptateur CA et celle de la prise de courant.
Statique ou interférence dans la transmission du signal	Les unités du parent et du bébé sont réglées sur différents canaux.	Assurez-vous que les deux unités sont sur le même canal (I ou II).
	Interférence locale provenant d'appareil électrique ou de fréquence radio à proximité	Éteindre les appareils pouvant causer des interférences.
		Changez le réglage des canaux sur les unités du parent et du bébé.
	Les unités peuvent être trop éloignées entre elles.	Réduire la distance entre les deux unités.
L'unité du parent n'émet aucun son ou le son est saccadé	Le volume n'est pas assez élevé.	Réglez le contrôle du volume sur l'unité du parent.
	Interférence de signaux due aux micro-ondes, aux moniteurs, aux téléphones cellulaires ou sans fils, etc.	Éteindre l'unité du bébé et celle du parent, attendre un moment et les rallumer.
	Hors de portée	Rapprochez l'unité du parent de celle du bébé.
Retour de son (grincement)	L'unité du bébé est trop près de celle du parent.	Éloignez l'unité du bébé plus loin de celle du parent.
		Baissez le volume de l'unité du parent
Son faible provenant de l'unité du parent	Hors de portée	Rapprochez l'unité du parent de celle du bébé.
	Les piles sont faibles	Remplacez les piles

REMARQUE : S.V.P. ne pas retourner ce produit au magasin. Si vous avez de la difficulté à utiliser ce produit, faites parvenir un courriel à consumer@djgusa.com, appelez le service à la clientèle au (800) 544-1108, ou une télécopie au (800) 207-8182. Vous pouvez aussi visiter notre site internet au www.safety1st.com

Garantie limitée d'un an

Dorel Juvenile Group, Inc. garantit à l'acheteur initial que ce produit (Système de surveillance lumineux) est exempt de tous défauts de matériau et de main d'oeuvre si utilisé dans des conditions normales pour une période de un (1) an de la date d'achat. Si le produit présentait des défauts de matériaux ou de main d'oeuvre, Dorel Juvenile Group, Inc., réparera ou remplacera le produit, à son choix, sans frais. L'acheteur sera responsable des coûts associés à l'emballage et à la livraison du produit au Service à la clientèle de Dorel Juvenile Group à l'adresse indiqué sur le devant de ce document et pour tous les coûts de transport et d'assurance associés au retour. Dorel Juvenile Group assumera les frais d'expédition du produit réparé ou remplacé à l'acheteur. Le produit doit être retourné dans son emballage original accompagné d'une preuve d'achat, soit un coupon de caisse ou toute autre preuve que le produit est toujours dans la période de garantie. Cette garantie est nulle et non avenue si le propriétaire répare ou modifie le produit ou si le produit a été endommagé à la suite d'une mauvaise utilisation.
Cette garantie exclut toute responsabilité autre que celle expressément indiquée précédemment, incluant mais ne se limitant pas aux dommages fortuits ou sans conséquences.